

Umgang mit Gips- und Gießformen

Bitte:

1. In den Formen nicht mit spitzen Werkzeugen arbeiten, nicht schneiden, nicht kratzen.
2. Gipsformen nicht ineinander stellen.
3. Bei zweiteiligen Formen Form mit einem Gummi oder Riemen sichern (Ton kann Form auseinander drücken).
4. Guss- oder Tonobjekt spätestens im lederharten Zustand entfernen (bei zeitlichen Engpässen jemanden damit beauftragen).
5. Zweiteilige Gießformen ausschließlich zum Gießen verwenden.
6. Gips- und Gießformen nicht mit Wasser säubern, Ränder der Gießformen mit einem Klumpen Ton säubern.
7. Nur gesäuberte Formen zurück ins Regal stellen, Gips- und Gießformen aus 2 und mehr Teilen zusammen lagern.
8. Formen trocknen lassen (erst nach trocken wiederverwenden).
9. Tonreste (nur bei Verwendung von Gießton) getrennt (weiß/ rot) im bereitgestellten Behälter sammeln.

Absichtlich zerstörte Gipsformen sind kostenpflichtig zu ersetzen.