

Umgang mit Gießton

Bitte:

1. Gießton (weiß/ rot) vor Gebrauch gut aufrühren, ggf. durch ein Sieb mit kleiner Porengröße geben. (Ist der Gießton zu dickflüssig, bitte Wasser zugeben und nochmals gut aufrühren.)
2. Gießton langsam in die Gießform gießen. (Bei Verwendung einer Gießform ohne Trichter sollte immer ein „kleiner Berg“ auf der Gießmasse stehen, bei Gießform mit Trichter sollte der Trichter immer gefüllt sein).
3. Nach Erreichen der gewünschten Wandstärke restlichen Gießton aus Form in den Gießtoneimer gießen.
4. Gießform ca. 20 min auf den Kopf stellen.
5. Objekt in Gießform trocknen lassen, überstehenden Rand bzw. Gießtrichter mit Modellierholz abtrennen.
6. Objekt aus Gießform lösen. Ränder bei mehrteiligen Formen verputzen.
7. Tonabfälle (rot und weiß getrennt) in Tonabfalleimer geben.
8. Gießform säubern und ins Regal zurück stellen.
8. Arbeitsflächen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gründlich reinigen.
9. Hände waschen.

BITTE NICHT MIT SPITZEN GEGENSTÄNDEN IN DER GIEßFORM ARBEITEN!

Wichtige Informationen zu Gießton befinden sich im Ordner Sicherheitsdatenblätter im Regal im Trockenraum.